

| Caractéristiques des Stations Météo | WS7014IT | WS7027IT | WS7394IT | WS6826 | WS6828 | WS9032IT | WS9057IT | WS9130IT | WS9131IT | WS9132IT |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Heure et date radio pilotées | • | • | • | | • | • | • | • | • | • |
| Réglage manuel de l'heure ou/et de la date | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Fuseau horaire | • | • | • | | • | • | • | • | • | • |
| Alarme de réveil avec Snooze | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| Température Intérieure | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Température Extérieure | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Hygrométrie Intérieure | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| Hygrométrie Extérieure | | • | | • | • | • | • | | | |
| Enregistrement Mini/Maxi | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Alertes de Températures | | | | • | • | | | | | |
| Prévision et tendance météo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Miss/Mister Météo | | | | | | | | | | |
| Heures de lever et de coucher du soleil | | | | | | | | | | |
| Durée d'Ensoleillement | | | | | | | | | | |
| Pression Atmosphérique | | | • | | | • | • | | | |
| Point de Rosée | | | | • | • | | | | | |
| Indice de chaleur | | | | • | • | | | | | |
| Phases de lune | | | | | | • | • | | | |
| Rétroéclairage | | | | • | • | | | | | |
| Port de Charge USB | | | | • | | | | | | |
| Possibilité de fixation murale | • | • | • | | • | • | • | • | • | • |
| Pouvant gérer jusqu'à 3 capteurs | • | • | • | | | • | • | | | |
| Fréquence | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz |

